



NISSAN DATA DICTIONARY

Denne datadictionary beskriver detaljerne vedrørende køretøjsdata, du kan anmode om, klart kategoriseret for nem adgang.
Bemærk, at tilgængelighed og type af telematikdata kan variere afhængigt af dit køretøj, drivtype, model og tilstedeværelse/fravær af navigation.

ARIYA (FEI)
QASHQAI (L2)
JUKÉ (F16)
LEAF (ZEI)
NP300 NAVARA
(D2B)
JUKÉ (F16)
LEAF (ZEI)
NP300 NAVARA
(D2B)

QASHQAI NC
(L2)

#	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Data-kategori	Data Name (English Only)	Beskrivelse	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mulig værdibetydning
1	✓	✓	✓	Beskrivende data	VIN	Køretøjets identifikationsnummer, som er entækket tildelt hver bil, der sælges af Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ikke defineret
2	✓	✓	✓	Beskrivende data	Timestamp	Tidspunkt, hvor dataene blev udtrykket	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ikke defineret
3	✓	✗	✗	Beskrivende data	User ID	Identifikationsnummer, der tildeles hver person, der har registreret sig som medlem af Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ikke defineret
4	✓	✓	✓	Turstatistik og køreadfærd	SpeedDisplayedValueInkmh	Køretøjets hastighed som vist på instrumentbrættet	float	0	409.4		0 Rækkevidde: 0 - 409.4 Enhed: km/t
5	✓	✗	✗	Turstatistik og køreadfærd	EngineRPM	Hvor hurtigt motorakslen drejer på et minut på et givet tidspunkt (rpm = omdrejning pr. minut)	float	0	8191.75		0 Rækkevidde: 0 - 8191.75 Enhed: omdr./min.
6	✓	✗	✗	Turstatistik og køreadfærd	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Hastighedsindstilling for adaptiv fartpilot	integer	0	255		0 Område: 0 - 255, Enhed: km/t / mph
7	✓	✗	✗	Turstatistik og køreadfærd	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Afstandsindstilling fra "forankørende køretøj" for adaptiv fartpilot	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Ingen visning";1:"Kort afstand";2:"Mellemdistance";3:"Langdistance";4:"Clementær registreret afstand";5:"Meget lang afstand";6:"Reserveret";7:"Reserveret"}
8	✓	✗	✗	Turstatistik og køreadfærd	ACCTargetDistanceDisplay	Visuel visning af afstanden til "forankørende køretøj" på displayet for adaptiv fartpilot	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Intet registreret mål";1:"Lang registreret afstand";2:"Måderste registreret afstand";3:"Kort registreret afstand";4:"Clementær registreret afstand";5:"Reserveret";6:"Reserveret";7:"Reserveret"}
9	✗	✓	✓	Turstatistik og køreadfærd	AcceleratorPedalOpeningRatio	Disse data angiver speederpedalens åbningsforhold for gearskiftestyring af automatisk transmission (AT) og kontinuerlig variabel transmission (CVT). Det er et mål for brændstofføkonomi.	float	0	125		0 Område: 0 - 125 Enhed: %
10	✓	✗	✗	Brændstof	FuelGaugeDisplayValue	Resterende mængde brændstof i brændstoftanken som vist på brændstoffindikatoren i instrumentbrættet	integer	0	100	0	Område: 0 - 100 Enhed: %
11	✓	✓	✓	Oplysninger om batteri og opladning	EVHVBatteryEnergyLevel	Batteriets aktuelle opladningstilstand som vist i instrumentbrættet	float	0.01	100		0 Område: 0 - 100 Enhed: %
12	✓	✗	✗	Oplysninger om batteri og opladning	ChargeStatus	Opladningsstatus - som beskrevet i "mulige værdier"	integer		0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"No charge";1:"Venter på en planlagt opladning";2:"Afsluttet opladning";3:"Opladning i gang";4:"Opladningsfej";5:"Venter på aktuel opladning";6:"Energikappen åbnet, velkommen MMI - Multi-Media Interface";7:"Stopet opladning (SOC-opladningstilstand er ikke fuld)";8:"Opladningen fortsætter med fuld SOC-opladningstilstand";9:"V2G-Vehicle-to-Grid";10:"V2L-Vehicle-to-Load Outside";11:"V2G-Vehicle-to-Grid in discharge";12:"V2G-Vehicle-to-Grid in charge";13:"Ikke brugt";14:"Ikke brugt";15:"Ikke brugt"}
13	✓	✓	✗	Oplysninger om batteri og opladning	HVBatteryChargeType	Type af opladning "V2H - Vehicle-to-Home" er evnen til at bruge køretøjet til at drive et personligt hus - "V2G - Vehicle-to-Grid" er evnen til at bruge køretøjet til at levere energi tilbage til nettet. Dette kan hjælpe med at stabilisere nettet i perioder med spidsbelastning. Denne funktion er i øjeblikket ikke i brug (2025).	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Ingen opladning";1:"Normal opladning";2:"Accelereret opladning";3:"Hurtig opladning";4:"Hurtig opladning";5:"Ultrahurtig";6:"Ikke brugt";7:"Utilgængelig";8:"V2H";9:"V2G"}
14	✓	✗	✗	Oplysninger om batteri og opladning	EVChargePlugConnected	Status for tilslutning af ladekabel	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Ingen anmodning om visning (opladningsstikket er ikke tilsluttet)";1:"Opladningsstikket er tilsluttet";2:"Drivlinestart umulig - Stik tilsluttet";3:"Utilgængelig værdi"}
15	✓	✓	✗	Ulykker og advarsler	StatusWheelStateFrontLeft	Status for tryk på venstre dæk foran	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Tryk ok og ingen fejl";1:"Fejl";2:"Underinflation";3:"Underinflation og fiasko";4:"Punktering";5:"Punktering og fejl";6:"Punktering og underoppustning og fiasko";7:"Punktering og underoppustning og fejl"}
16	✓	✓	✗	Ulykker og advarsler	StatusWheelStateFrontRight	Dæktryk foran til højre	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Tryk ok og ingen fejl";1:"Fejl";2:"Underinflation";3:"Underinflation og fiasko";4:"Punktering";5:"Punktering og fejl";6:"Punktering og underoppustning";7:"Punktering og underoppustning og fejl"}
17	✓	✓	✗	Ulykker og advarsler	StatusWheelStateRearLeft	Status for tryktryk bagpå til venstre dæk	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Tryk ok og ingen fejl";1:"Fejl";2:"Underinflation";3:"Underinflation og fiasko";4:"Punktering";5:"Punktering og fejl";6:"Punktering og underoppustning";7:"Punktering og underoppustning og fejl"}
18	✓	✓	✗	Ulykker og advarsler	StatusWheelStateRearRight	Status for dæktryk bagtil højre	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Tryk ok og ingen fejl";1:"Fejl";2:"Underinflation";3:"Underinflation og fiasko";4:"Punktering";5:"Punktering og fejl";6:"Punktering og underoppustning og fiasko";7:"Punktering og underoppustning og fejl"}
19	✓	✓	✓	Køretøjets ydeevne	StatusWipingFront	Status for vinduesvisker	integer		0	0 [0,1,4,6,7]	{0:"Forreste visker i stopposition";1:"Forreste visker tvunget til at stoppe";4:"Utilgængelig";6:"Lavhastighedsvisker anmodet";7:"Højhastighedsvisker anmodet"}
20	✓	✓	✗	Køretøjets ydeevne	StatusWheelPressureFrontRight	Aflæsning af dæktryk forrest til højre Dætryksovervågningssystemet opdateres kun, når køretøjet er i bevægelse. Hvis bilen har været parkeret i længere tid, vil den fortsætte med at vise gamle dætryksværdier, indtil den begynder at køre igen.	float	0	7620		0 Rækkevidde: 0 - 7620 Enhed: mbar
21	✓	✓	✗	Køretøjets ydeevne	StatusWheelPressureFrontLeft	Aflæsning af dæktryk foran til venstre Dætryksovervågningssystemet opdateres kun, når køretøjet er i bevægelse. Hvis bilen har været parkeret i længere tid, vil den fortsætte med at vise gamle dætryksværdier, indtil den begynder at køre igen.	float	0	7620		0 Rækkevidde: 0 - 7620 Enhed: mbar
22	✓	✓	✗	Køretøjets ydeevne	StatusWheelPressureRearRight	Aflæsning af højre dæktryk bagpå Dætryksovervågningssystemet opdateres kun, når køretøjet er i bevægelse. Hvis bilen har været parkeret i længere tid, vil den fortsætte med at vise gamle dætryksværdier, indtil den begynder at køre igen.	float	0	7620		0 Rækkevidde: 0 - 7620 Enhed: mbar
23	✓	✓	✗	Køretøjets ydeevne	StatusWheelPressureRearLeft	Aflæsning af venstre dæktryk bagpå Dætryksovervågningssystemet opdateres kun, når køretøjet er i bevægelse. Hvis bilen har været parkeret i længere tid, vil den fortsætte med at vise gamle dætryksværdier, indtil den begynder at køre igen.	float	0	7620		0 Rækkevidde: 0 - 7620 Enhed: mbar
24	✓	✓	✗	Køretøjets ydeevne	StatusWheelPressureFrontAxle	Aflæsning af foraksel til dætryksovervågningssystem	float	150	760		0 Rækkevidde: 150 - 760 Enhed: KPa
25	✓	✓	✗	Køretøjets ydeevne	StatusWheelPressureRearAxle	Bagaksel dætryksovervågningssystemlæsning	float	150	760		0 Rækkevidde: 150 - 760 Enhed: KPa
26	✓	✓	✗	Køretøjets ydeevne	RearFogLightsStatus	Status for tågebaglygter	integer		0	0 [0,1]	{0:"Tågebaglygte slukket";1:"Tågebaglygte tændt"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	Data-kategori	Data Name (English Only)	Beskrivelse	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mulig værdibetydning
27	✓	✓	✓	Køretøjets ydeevne	LightningExternalDRL	Status for kørelys	integer		0	0 [0,1]	{0:"Kørelys i dagtimerne ikke anmodet om","1:"Anmodning om kørelys i dagtimerne"}
28	✓	✓	✗	Køretøjets ydeevne	PositionLightsStatus	Status for positionsllys	integer		0	0 [0,1]	{0:"Placer lys slukket","1:"Placer lys tændt"}
29	✓	✓	✗	Køretøjets ydeevne	LightningHighBeam	Status for fjernlys	integer		0	0 [0,1]	{0:"Fjernlysvisning ikke anmodet om","1:"Fjernlysvisning anmodet"}
30	✓	✓	✓	Køretøjets ydeevne	LightningFrontFogLight	Status for tågeforlygter	integer		0	0 [0,1]	{0:"Tågeforlygter ikke anmodet om","1:"Tågeforlygter anmodet"}
31	✓	✓	✓	Køretøjets ydeevne	EngineCoolantTemp	Temperatur på motorkølevæske til forbrændingsmotor (ikke tilgængelig for elektriske køretøjer)	float	-40	214	0	0 Rækkevidde: -40-214 Enhed: °C
32	✓	✓	✗	Køretøjets ydeevne	CrashDetectionOutOfOrder	Fejlstatus for kollisionssensorer	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Detektering funktionel","1:"Fejl ved kollision bagfra","2:"Fejl ved side- eller frontkollision","3:"Fejl ved registrering af kollision"}
33	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	SunroofPosition	Soltagets placering	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Vinduesposition ugyldig","1:"Vinduesposition 0 (lukket)","2:"Vinduessektor 0","3:"Vinduesposition 1","4:"Vinduessektor 12","5:"Vinduesposition 2","6:"Vinduessektor 23","7:"Vinduesposition 3","8:"Vinduessektor 34","9:"Vinduesposition 4","10:"Vinduessektor 45","11:"Vinduesposition 5","12:"Vinduessektor 56","13:"Vinduesposition 6","14:"Vinduessektor 67","15:"Vinduesposition 7"}
34	✓	✗	✗	Status i køretøjet	HVAC_FanBlowerMotorStatus	HVAC (varme, ventilation og aircondition) blæserstatus	integer		0	0 [0,1]	{0:"Blæsemotor slukket","1:"Blæserblæsemotor tændt"}
35	✓	✗	✗	Status i køretøjet	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	HVAC (varme, ventilation og aircondition) blæserhastighedsniveauer	integer		0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Ingen visning","1:"Niveau 1","2:"Niveau 2","3:"Niveau 3","4:"Niveau 4","5:"Niveau 5","6:"Niveau 6","7:"Niveau 7","8:"Niveau 8","9:"Niveau 9","10:"Niveau 10","11:"Niveau 11","12:"Niveau 12","13:"Niveau 13","14:"Niveau 14","15:"Blæser af"}
36	✓	✗	✗	Status i køretøjet	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	HVAC (varme, ventilation og aircondition) luftrecirkulationsstatus	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Ingen visning","1:"Genbrug til","2:"Genbrug FRÅ"}
37	✓	✗	✗	Status i køretøjet	HVAC_RecyclingAutoDisplay	HVAC (varme, ventilation og aircondition) automatisk luftrecirkulationsstatus	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Ikke tilgængelig værdi","1:"Automatisk genbrug ikke i gang","2:"Automatisk genbrug i gang","3:"Ikke brugt"}
38	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	GearBoxAutoLeverPosition	Valg af gearkassehåndtag	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Parking - P","1:"Bakgear - R","2:"Neutral - N","3:"Karsel - D","4:"Manuel tilstand - M","5:"Løvt gear","6:"Ds-Drive Sport","7:"Bekræftet håndtagsposition [intet kontaktsignal]","8:"B (Bremsse),"9:"Ikke brugt","10:"Ikke brugt","11:"Ikke brugt","12:"Ikke brugt","13:"Ikke brugt","14:"Ikke brugt","15:"Ikke tilgængelig"}
39	✓	✗	✗	Status i køretøjet	HVAC_Temperature	HVAC (varme, ventilation og aircondition) venstre klimazonetemperatur	float		0	127.5	0 Rækkevidde: 0-127.5 Enhed: °C
40	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	LightingWarningLightsStatus	Status for advarselslamper - enten manuel eller automatisk (f.eks. ved nedbremsning)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Advarselslamper slukket","1:"Advarselslamper TÆNDT"}
41	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	GearBoxAutomaticRangeIndication	Gear eller gearkassetilstand, der aktuelt er i drift	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,4,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,7,8,9]	{0:"OFF","1:"P-Parking","2:"R-Reverse","3:"N-Neutral","4:"D-Drive","5:"S-Sport","6:"L-Løvt gear","7:"B-Bremsse","8:"1. gear","9:"2. gear","10:"3. gear","11:"4. gear","12:"5. gear","13:"6. gear","14:"7. gear","15:"8. gear","16:"9. gear","17:"10. gear","18:"Ikke brugt","19:"Ikke brugt","20:"Manuel 1","21:"Manuel 2","22:"Manuel 3","23:"Manuel 4","24:"Manuel 5","25:"Manuel 6","26:"Manuel 7","27:"Manuel 8","28:"Manuel 9","29:"Manuel 10","30:"Ikke brugt","31:"Ikke brugt","32:"Auto 1","33:"Auto 2","34:"Auto 3","35:"Auto 4","36:"10","37:"Auto 5","38:"Auto 6","39:"Auto 7","39:"Auto 8","40:"Auto 9th","41:"Auto 10th","42:"Ikke brugt","43:"Ikke brugt","44:"Ikke brugt","45:"Ikke brugt","46:"Ikke brugt","47:"Ikke brugt","48:"Ikke brugt","49:"Ikke brugt","50:"Ikke brugt","51:"Ikke brugt","52:"Ikke brugt","53:"Ikke brugt","54:"Ikke brugt","55:"Ikke brugt","56:"Ikke brugt","57:"Ikke brugt","58:"Ikke brugt","59:"Ikke brugt","60:"Ikke brugt","61:"Ikke brugt","62:"Ikke brugt","63:"Ikke brugt"}
42	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	EngineRawSensor	Procentdel af motorens drejningsmoment (0-125 % skala). Procentdelen kan f.eks. overstige den nominelle maksimale værdi på 100 % i kort tid i en "overboost"-situation	float		0	125	0 Område: 0-125 Enhed: %
43	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	ePedalModeDisplayRequest	Status for e-Pedal-tilstanden	integer		0	0 [0,1]	{0:"Ingen visning","1:"ePedal-tilstand aktiv TIL"}
44	✓	✗	✗	Status i køretøjet	DoorsBackLocked	Status for bagdørslåsen	integer		0	0 [0,1]	{0:"Bagdøren er låst op","1:"Bagdøren er låst"}
45	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	BrakeLampStatus	Bremselygtens status - enten manuel eller automatisk (f.eks. ved nedbremsning)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Bremselampe slukket","1:"Bremselampe tændt"}
46	✓	✗	✗	Status i køretøjet	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Opvarmning, ventilation og klimaanlæg (HVAC) aktuelle temperatur inde i køretøjets kabine	float	-40	60	0	0 Rækkevidde: - 40 - 60 Enhed: °C
47	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	EngineAirTemperature	Motorens lufttemperatur i indsugningsmanifolden (lufttilførselssystem til motoren) Højde af dataene kan være forkerte eller upålidelige, fordi sensoren ikke fungerer korrekt, eller forholdene var usædvanlige, da dataene blev indsamlet. For Nissan Qashqai (U2) ved vL at -40°C er standardværdien, der vises, når der er en fejl.	integer	-40	86	0	0 Rækkevidde: - 40 - 86 Enhed: °C
48	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	WipingFrontDuration	Forrudeviskeres hastighedsstatus	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Forreste visker stoppet","1:"Lav hastighed aktiv","2:"Høj hastighed aktiv","3:"Ikke tilgængelig"}
49	✓	✗	✗	Status i køretøjet	WindowsFrontLeftPosition	Øjeblikkelig placering af det forreste venstre vindue	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Vinduesposition ugyldig","1:"Vindue helt lukket (blokering via hardware eller software)","2:"Vindue Short Drop-position","3:"Vindue i mellemposition (åvre end RCU-position)","4:"Vindue RCU Drop-position","5:"Vindue i mellemposition (standard eller lavere end RCU-position)","6:"Vindue helt åbent (blokering via software)","7:"Vindue helt åbent (blokering via hardware)"}
50	✓	✗	✗	Status i køretøjet	WindowsFrontRightPosition	Øjeblikkelig placering af det forreste højre vindue	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Vinduesposition ugyldig","1:"Vindue helt lukket (blokering via hardware eller software)","2:"Vindue Short Drop-position","3:"Vindue i mellemposition (åvre end RCU-position)","4:"Vindue RCU Drop-position","5:"Vindue i mellemposition (standard eller lavere end RCU-position)","6:"Vindue helt åbent (blokering via software)","7:"Vindue helt åbent (blokering via hardware)"}
51	✓	✗	✗	Status i køretøjet	BCM_PositionDriverSide	Færersideposition (venstrestyret / højrestyret)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Venstre side","1:"Højre side"}
52	✓	✗	✗	Status i køretøjet	StatusIgnitionSwitchPosition	Status for køretøjets tændingskontakt	integer		0	0 [0,1]	{0:"Ude af tændingsposition","1:"Drejet til tændings- eller startposition"}
53	✓	✗	✗	Status i køretøjet	DoorsDriverLocked	Låsestatus for døren i førersiden	integer		0	0 [0,1]	{0:"Førerder låst op","1:"Førerder låst"}
54	✓	✗	✗	Status i køretøjet	DoorsPassengerLocked	Låsestatus for forsædepassagerdøren	integer		0	0 [0,1]	{0:"Passagerder låst op","1:"Passagerder låst"}
55	✓	✗	✗	Status i køretøjet	DoorsRearRightLocked	Låsestatus for den bageste højre dør	integer		0	0 [0,1]	{0:"Bageste højre dør låst op","1:"Bageste højre dør låst"}
56	✓	✗	✗	Status i køretøjet	DoorsRearLeftLocked	Låsestatus for den bageste venstre dør	integer		0	0 [0,1]	{0:"Bageste venstre dør låst op","1:"Bageste venstre dør låst"}
57	✓	✓	✗	Status i køretøjet	SeatBeltFirstRowDriver	Status for førerens sikkerhedssele	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Sikkerhedssele ikke overvåget","1:"Sikkerhedssele løsnet","2:"Sikkerhedssele spændt","3:"Ikke tilgængelig"}
58	✓	✗	✗	Status i køretøjet	SeatBeltFirstRowCenter	Status for den midterste passagers sikkerhedssele på første sæderække. Værdi "Sikkerhedssele ikke overvåget" i tilfælde af intet midtersæde på forreste række.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Sikkerhedssele ikke overvåget","1:"Sikkerhedssele løsnet","2:"Sikkerhedssele spændt","3:"Ikke tilgængelig"}
59	✓	✓	✗	Status i køretøjet	SeatBeltFirstRowPassenger	Status for passagerens sikkerhedssele på forreste række	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Sikkerhedssele ikke overvåget","1:"Sikkerhedssele løsnet","2:"Sikkerhedssele spændt","3:"Ikke tilgængelig"}
60	✓	✓	✓	Status i køretøjet	SeatBeltSecondRowCenter	Status for den midterste passagerssele på anden sæderække. Værdi "Sikkerhedssele ikke overvåget" i tilfælde af, at der ikke er noget midtersæde på anden række.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Sikkerhedssele ikke overvåget","1:"Sikkerhedssele løsnet","2:"Sikkerhedssele spændt","3:"Ikke tilgængelig"}
61	✓	✓	✓	Status i køretøjet	SeatBeltSecondRowLeft	Status for venstre passagerssele på anden sæderække. Værdi "Sikkerhedssele ikke overvåget" i tilfælde af manglende sæde på anden sæderække.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Sikkerhedssele ikke overvåget","1:"Sikkerhedssele løsnet","2:"Sikkerhedssele spændt","3:"Ikke tilgængelig"}
62	✓	✓	✓	Status i køretøjet	SeatBeltSecondRowRight	Status for højre passagerssele på anden sæderække. Værdi "Sikkerhedssele ikke overvåget" i tilfælde af manglende sæde på anden sæderække.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Sikkerhedssele ikke overvåget","1:"Sikkerhedssele løsnet","2:"Sikkerhedssele spændt","3:"Ikke tilgængelig"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Data-kategori	Data Name (English Only)	Beskrivelse	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mulig værdibetydning
63	✓	✗	✗	Status i køretøjet	SeatBeltThirdRowCenter	Status for den midterste passagersele på tredje sæderække. Værdi "Sikkerhedssele ikke overvåget" i tilfælde af intet sæde på tredje sæderække.	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0""Sikkerhedssele ikke overvåget";"1""Sikkerhedssele løsnet";"2""Sikkerhedssele spændt";"3""Ikke tilgængelig")
64	✓	✗	✗	Status i køretøjet	SeatBeltThirdRowLeft	Status for venstre passagersele på tredje række. Værdi "Sikkerhedssele ikke overvåget" i tilfælde af intet sæde på tredje sæderække.	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0""Sikkerhedssele ikke overvåget";"1""Sikkerhedssele løsnet";"2""Sikkerhedssele spændt";"3""Ikke tilgængelig")
65	✓	✗	✗	Status i køretøjet	SeatBeltThirdRowRight	Status for højre passagersele på tredje sæderække. Værdi "Sikkerhedssele ikke overvåget" i tilfælde af intet sæde på tredje sæderække.	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0""Sikkerhedssele ikke overvåget";"1""Sikkerhedssele løsnet";"2""Sikkerhedssele spændt";"3""Ikke tilgængelig")
66	✓	✗	✗	Status i køretøjet	WindowsRearLeftPosition	Øjeblikkelig placering af venstre bagrude	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	("0""Vinduesposition ugyldig";"1""Vindue helt lukket (blokering via hardware eller software)";"2""Vindue Short Drop-position";"3""Vindue i mellemposition (ævre end RCU-position)";"4""Vindue RCU Drop-position";"5""Vindue i mellemposition (standard eller lavere end RCU-position)";"6""Vindue helt åbent (blokering via software)";"7""Vindue helt åbent (blokering via hardware)");
67	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	ESCBrakingPedalInformation	Tryk på bremsepedalens status	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	("0""Ikke brugt";"1""Bremsepedal ikke trykket";"2""Bremsepedal tråkket ned";"3""Ikke brugt";"4""Bremsepedal bekræftet trykket";"5""Ikke brugt";"6""Ikke brugt";"7""Ikke tilgængelig")
68	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	LightningFlashingIndicator	Status for de blinkende lysindikatorer	integer	0	0	[0,1,2,3,7]	("0""Venstre og højre blinkende indikatorer OFF";"1""Venstre blinkende indikator ON og højre blinkende indikator OFF";"2""Venstre blinkende indikator OFF og højre blinkende indikator ON";"3""Venstre blinkende indikator ON og højre blinkende indikator ON";"7""Ikke tilgængelig")
69	✓	✓	✗	Køretøjets ydeevne	LightningLowBeam	Status for anmodning om nærllys	integer	0	0	[0,1]	("0""Visning af nærllys ikke anmodet om";"1""Visning af nærllys anmodet")
70	✓	✗	✗	Status i køretøjet	PresencePassenger	Status for passagertilstedeværelse. "Til stede": vægt detekteret af tryksensor (enhver type, herunder dyr eller bagage). "Fraværende": ingen vægt registreret. "Ukendt": Sikkerhedsselen er spændt. "Ikke overvåget": ingen tryksensor i sædet (eller intet sæde).	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0""Ikke overvåget";"1""Til stede";"2""Fraværende";"3""Ukendt")
71	✓	✗	✗	Status i køretøjet	CustomerPresenceFirstRowCenter	Status for passagertilstedeværelse på første række i midterste række. "Til stede": vægt detekteret af tryksensor (enhver type, herunder dyr eller bagage). "Fraværende": ingen vægt registreret. "Ukendt": Sikkerhedsselen er spændt. "Ikke overvåget": ingen tryksensor i sædet (eller intet sæde).	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0""Ikke overvåget";"1""Til stede";"2""Fraværende";"3""Ukendt")
72	✓	✗	✗	Status i køretøjet	CustomerPresenceSecondRowCenter	Status for passagertilstedeværelse på anden række i midterste række. "Til stede": vægt detekteret af tryksensor (enhver type, herunder dyr eller bagage). "Fraværende": ingen vægt registreret. "Ukendt": Sikkerhedsselen er spændt. "Ikke overvåget": ingen tryksensor i sædet (eller intet sæde).	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0""Ikke overvåget";"1""Til stede";"2""Fraværende";"3""Ukendt")
73	✓	✗	✗	Status i køretøjet	CustomerPresenceSecondRowLeft	Status for anden række efterlod passagertilstedeværelse. "Til stede": vægt detekteret af tryksensor (enhver type, herunder dyr eller bagage). "Fraværende": ingen vægt registreret. "Ukendt": Sikkerhedsselen er spændt. "Ikke overvåget": ingen tryksensor i sædet (eller intet sæde).	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0""Ikke overvåget";"1""Til stede";"2""Fraværende";"3""Ukendt")
74	✓	✗	✗	Status i køretøjet	CustomerPresenceSecondRowRight	Status for passagertilstedeværelse på anden række til højre. "Til stede": vægt detekteret af tryksensor (enhver type, herunder dyr eller bagage). "Fraværende": ingen vægt registreret. "Ukendt": Sikkerhedsselen er spændt. "Ikke overvåget": ingen tryksensor i sædet (eller intet sæde).	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0""Ikke overvåget";"1""Til stede";"2""Fraværende";"3""Ukendt")
75	✓	✗	✗	Status i køretøjet	CustomerPresenceThirdRowCenter	Status for passagerernes tilstedeværelse på tredje midterste række. "Til stede": vægt detekteret af tryksensor (enhver type, herunder dyr eller bagage). "Fraværende": ingen vægt registreret. "Ukendt": Sikkerhedsselen er spændt. "Ikke overvåget": ingen tryksensor i sædet (eller intet sæde).	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0""Ikke overvåget";"1""Til stede";"2""Fraværende";"3""Ukendt")
76	✓	✗	✗	Status i køretøjet	CustomerPresenceThirdRowLeft	Status for tredje række forlod passagerernes tilstedeværelse. "Til stede": vægt detekteret af tryksensor (enhver type, herunder dyr eller bagage). "Fraværende": ingen vægt registreret. "Ukendt": Sikkerhedsselen er spændt. "Ikke overvåget": ingen tryksensor i sædet (eller intet sæde).	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0""Ikke overvåget";"1""Til stede";"2""Fraværende";"3""Ukendt")
77	✓	✗	✗	Status i køretøjet	CustomerPresenceThirdRowRight	Status for højre passagertilstedeværelse på tredje række. "Til stede": vægt detekteret af tryksensor (enhver type, herunder dyr eller bagage). "Fraværende": ingen vægt registreret. "Ukendt": Sikkerhedsselen er spændt. "Ikke overvåget": ingen tryksensor i sædet (eller intet sæde).	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0""Ikke overvåget";"1""Til stede";"2""Fraværende";"3""Ukendt")
78	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	WheelPressurestateFrontLeft	Status for dæktryksovervågningssystemet for det forreste venstre hjul	integer	0	0	[0,1]	("0""Tryk opdateret";"1""Tryk ikke opdateret")
79	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	WheelPressurestateFrontRight	Status for dæktryksovervågningssystemet for højre forhjul	integer	0	0	[0,1]	("0""Tryk opdateret";"1""Tryk ikke opdateret")
80	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	WheelPressurestateRearLeft	Status for dæktryksovervågningssystemet for det bageste venstre hjul	integer	0	0	[0,1]	("0""Tryk opdateret";"1""Tryk ikke opdateret")
81	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	WheelPressurestateRearRight	Status for dæktryksovervågningssystemet for det bageste højre hjul	integer	0	0	[0,1]	("0""Tryk opdateret";"1""Tryk ikke opdateret")
82	✓	✗	✗	Status i køretøjet	WindowsRearRightPosition	Status for den øjeblikkelige position af den bageste højre rude	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	("0""Vinduesposition ugyldig";"1""Vindue helt lukket (blokering via hardware eller software)";"2""Vindue Short Drop-position";"3""Vindue i mellemposition (ævre end RCU-position)";"4""Vindue RCU Drop-position";"5""Vindue i mellemposition (standard eller lavere end RCU-position)";"6""Vindue helt åbent (blokering via software)";"7""Vindue helt åbent (blokering via hardware)");
83	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	DriveModeState	Status for køretilstand	integer	0	0	[0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,4,5,6,7,8,9]	("0""Mode 0=NORMAL/STANDARD/AUTO";"1""Mode 1=ECO";"2""Mode 2=SPORT/TRACK";"3""Mode 3=SPORT+POWER";"4""Mode 4=COMFORT";"5""Mode 5=PERSONAL";"6""Mode 6=SNOW";"7""Mode 7";"8""Mode 8=OFF-ROAD/GRAVEL";"9""Mode 9=HILDER/RAUT";"10""Mode 10=SAND";"11""Mode 11=TOW";"12""Mode 12=AL-VEI/STEN";"13""Mode 13=EXTREM";"14""Mode 14=PERFO";"15""Mode 15=VITAMN";"16""Mode 16=RACE";"17""Mode 17";"18""Mode 18";"19""Mode 19";"20""Mode 20";"21""Mode 21";"22""Mode 22";"23""Mode 23";"24""Mode 24";"25""Mode 25";"26""Mode 26";"27""Mode 27";"28""Mode 28";"29""Mode 29";"30""Mode 30";"31""Ikke tilgængelig")
84	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	FrontWiperSwitchStatus	Status for viskerhastighed	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	("0""Frø";"1""Intermitterende eller automatisk";"2""Lav hastighed";"3""Høj hastighed";"4""Tåge";"5""Ikke brugt";"6""Ikke brugt";"7""Ikke brugt")
85	✓	✗	✗	Status i køretøjet	StatusDoorDriver	Status for førerdøren	integer	0	0	[0,1,2]	("0""Utilgængelig værdi";"1""Førerder lukket";"2""Førerder åben")
86	✓	✗	✗	Status i køretøjet	StatusDoorRearLeft	Status for den bageste venstre dør	integer	0	0	[0,1,2]	("0""Utilgængelig værdi";"1""Bageste venstre dør lukket";"2""Bageste venstre dør åben")
87	✓	✗	✗	Status i køretøjet	StatusDoorRearRight	Status for den bageste højre dør	integer	0	0	[0,1,2]	("0""Upåvarelig værdi";"1""Bageste højre dør lukket";"2""Bageste højre dør åben")
88	✓	✗	✗	Status i køretøjet	StatusDoorTailGate	Status for bagklapsdøren	integer	0	0	[0,1,2]	("0""Upåbeverlig værdi";"1""Bagklappen er lukket";"2""Bagklappen er åben")
89	✓	✗	✗	Status i køretøjet	StatusDoorFrontLeft	Status for venstre forder	integer	0	0	[0,1,2]	("0""Ikke tilgængelig værdi";"1""Dør lukket";"2""Dør åben")
90	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	ActivationStateFCW	ON/OFF-status for automatisk nødbremse (AEB) og advarsel om kollision fremad (FCW)	integer	0	0	[0,1,3]	("0""AEB FRA / FCW FRA";"1""AEB FRA / FCW TIL";"3""AEB TIL / FCW TIL")

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Data-kategori	Data Name (English Only)	Beskrivelse	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mulig værdibetydning
91	✓	✗	✗	Køretøjets ydeevne	StateActivation	Aktiveringsstatus for advarsel om vognbaneskift (LDW)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Ikke tilgængelig";1:"Aktiveret";2:"Deaktiveret";3:"Ikke brugt"}
92	✓	✗	✗	Turstatistik og køreadfærd	StatusSpeedUnit	Måleenhed for hastighed for køretøjet	integer	0	0	{0,1}	{0:"Hastighedsenhed i km/h";1:"Hastighedsenhed i mph"}
93	✗	✗	✓	Oplysninger om batteri og opladning	HVACEVStatusofAC	Klimaanlæggets ON/OFF-status	integer	0	0	{0,1}	{0:"FRA";1:"TIL"}
94	✗	✗	✓	Oplysninger om batteri og opladning	EV_HeaterStatus	Varmelegemets ON/OFF-status	integer	0	0	{0,1}	{0:"FRA";1:"TIL"}
95	✓	✗	✗	Status i køretøjet	StatusDoorPassenger	Passagerdørens status	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Utligængelig værdi";1:"Passagerdør lukket";2:"Passagerdør åben"}
96	✓	✗	✗	Status i køretøjet	StatusDoorFrontRight	Åben / luk forreste dør åben / luk status visible på instrumentpanelet	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Ikke tilgængelig værdi";1:"Dør lukket";2:"Dør åben"}
97	✓	✗	✗	Status i køretøjet	PresoakActivationStatus	Fjernaktivering af klimaanlægget	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"For-konditionering forbudt";1:"Ingen for-konditionering i gang";2:"For-konditionering i gang";3:"Ikke tilgængelig"}